4.6 □□□

□□□

- y平动，勾选是否对y平动自由度进行约束
- Uy，施加y平动位移大小，0表示固定
- z平动，勾选是否对z平动自由度进行约束
- Uz，施加z平动位移大小，0表示固定
- x转动，勾选是否对x转动自由度进行约束
- Rx，施加x平动位移大小，0表示固定
- y转动，勾选是否对y转动自由度进行约束
- Ry，施加y平动位移大小，0表示固定
- z转动，勾选是否对z转动自由度进行约束
- Rz，施加z平动位移大小，0表示固定

显示属性页，可以对载荷的显示进行控制。

4.6.2 结点载荷

用于对结点施加力、扭矩载荷，属性设置如下图所示。





基本属性

- 名称：结点载荷名称
- 类型：说明载荷的类型（只读）
- 计算步：表示在哪个载步进行施加
- 结点集：施加到哪个结点集

载荷值

- Fx，x方向力载荷
- Fy，y方向力载荷
- Fy，y方向力载荷
- Mx，x方向的扭矩载荷
- My，y方向的扭矩载荷
- Mz，z方向的扭矩载荷

显示属性页，可以对载荷的显示进行控制。

4.6.3 接触对

用于定义接触载荷，属性设置如下图所示。

属性

- 名称：结点载荷名称

- 类型：说明载荷的类型（只读）

设置

- 接触类型
- 压力斜率
- 间隔参数
- 主结点集
- 从结点集
- 摩擦系数
- 滑动误差

Revision #1
Created 17 July 2023 13:14:46 by Pan
Updated 17 July 2023 13:30:45 by Pan